

WICHTIGE HINWEISE ZUR SICHEREN VERWENDUNG!

Verwenden Sie das Gerät nicht, bevor Sie die detaillierten Anweisungen gelesen haben.

Achten Sie besonders auf die folgenden kritischen Punkte.

ALLGEMEINE KRITISCHE ANWEISUNGEN

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
- Wenn Sie aus irgendeinem Grund einen ungewöhnlichen Anstieg der Temperatur des Geräts über die normalen Grenzen hinaus oder dunkle Dampf-/Rauchentwicklung bemerken:
 - 1) Halten Sie Abstand zu brennbaren Materialien.
 - 2) Batterie abklemmen.
 - 3) Stellen Sie das Gerät aufrecht auf eine horizontale, feuerfeste Oberfläche, entfernt von brennbaren Materialien.
 - 4) Verschließen Sie die Düse des Geräts idealerweise mit einem nassen Tuch oder Papier.
 - 5) Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie den Deckel öffnen.

WICHTIGE HINWEISE BEI DER VERWENDUNG VON ANEL COOL RAUCHPELLETS (CS)

- Schütteln Sie das Gerät alle 5-10 Minuten leicht, um die Pellets darin zu mischen.
- Lassen Sie das Gerät nicht länger als 30 Minuten im Leerlauf – ohne Rühren/Ausblasen – stehen.
- Wenn Sie das Gerät länger als 30 Minuten nicht benutzen, trennen Sie die Batterie.
- Stellen Sie vor dem Entleeren des Gerätes sicher, dass sowohl das Gerät als auch der Inhalt Umgebungstemperatur haben.
- Sammeln Sie die gebrauchten CS-Pellets in einem feuerfesten Behälter (z. B. Metall) und halten Sie sie von brennbaren Materialien fern, bis Sie sicher sind, dass keine Wärmequelle vorhanden ist. Sie können Wasser verwenden, um sie zu kühlen.

Besonders während der Tage mit hoher Brandgefahr

- Verwenden Sie keine neu aufgeladenen Batterien mit gebrauchten CS, wenn diese zu mehr als 30 % schwarz sind.
- Ersetzen Sie besonders in den Monaten mit hohem Brandrisiko, wenn mehr als 50 % der CS-Pellets schwarz sind, diese durch neue CS-Pellets.