

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ !

N'utilisez pas l'appareil avant d'avoir lu attentivement le mode d'emploi détaillé dans le prospectus.

Faites particulièrement attention aux points critiques suivants.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES IMPORTANTES

- Ne laissez jamais l'appareil allumé sans surveillance.
- Si pour quelque raison, vous constatez une augmentation inhabituelle de la température de l'appareil au-delà des limites normales ou une production de vapeur/fumée noire:
 - 1) Éloignez-vous des matériaux inflammables.
 - 2) Déconnectez la batterie.
 - 3) Laissez l'appareil debout sur une surface horizontale ignifuge, loin des matériaux inflammables.
 - 4) Si possible, connectez le bec avec un tissu ou un papier, humides.
 - 5) Laissez l'appareil se refroidir avant d'ouvrir le couvercle.

CONSIGNES IMPORTANTES POUR L'UTILISATION AVEC LES GRANULÉS ANEL COOL SMOLE (CS)

- Secouez doucement l'appareil toutes les 5 – 10 minutes pour remuer les granulés à l'intérieur.
- Ne laissez pas l'appareil inactif – sans le secouer / l'utiliser – pour plus de 30 minutes.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pour plus de 30 minutes, déconnectez la batterie.
- Avant de le vider, assurez-vous que l'appareil et son contenu ont une température ambiante.
- Avant de vider l'appareil, assurez-vous que l'appareil et le contenu sont à température ambiante.
 - Récupérez les pellets CS usagés dans un récipient ignifugé (par exemple en métal) et tenez-les à l'écart des matériaux inflammables jusqu'à ce que vous soyez sûr qu'il n'y a pas de source de chaleur. Vous pouvez utiliser de l'eau pour les refroidir.

Surtout lors des jours où le risque d'incendie est élevé :

- N'utilisez pas l'appareil avec une batterie qui vient juste d'être rechargée, si plus de 30% des granulés CS sont noircis.
- Si plus de 50% des granulés sont noircis, remplacez-les surtout lors des mois où le risque d'incendie est élevé.