Οδηγίες Χρήσης - Συντήρησης

Υβριδικός Ατμοποιητής/Καπνιστήρι με ηλεκτρικό θερμαντήρα

Τύποι : ANELVPSM-01ST / ANELVPSM-02ST / ANELVPSM-03ST/ANELVPSM-04ST



ANEL EE PANTELAKIS GP
Odos 45th , No6 , BIOPA
Ano Liosia PO13341
Greece
Tel.-Fax +30 2102771180/2102771101/2102483870
info@anel.gr www.anel.gr

Εφαρμογές

Η συσκευή χρησιμοποιείται για την παραγωγή:

1. **Ατμού**
2. **Υβριδικού ατμού με οσμή καιόμενου ξύλου**
3. **Συμβατικού καπνού**

που εφαρμόζονται στις μέλισσες κατά τις επισκέψεις των μελισσοκόμων στο μελισσοκομείο.

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να λειτουργεί :

1) Ως **ατμοποιητής** συνδυαζόμενο με το **Υλικό Παραγωγής Ατμού Vapor Pads ref… AN1040VAP** που παράγει ατμό με την κοινή μέθοδο θέρμανσης υλικών ατμοποίησης
2) Ως **υβριδικός ατμοποιητής** συνδυαζόμενο με το **Υβριδικό Υλικό Ατμίσματος Cool Smoke ref…AN1040CS** μία κατοχυρωμένη φόρμουλα της ANEL που παράγει ατμό με οσμή καιόμενου ξύλου με αποτέλεσμα να είναι ποιο δραστικό στις μέλισσες.
3) Ως καπνιστήρι σε συνδυασμό με τα συμβατικά υλικά καπνίσματος για την ασφαλή ανάφλεξή τους αντί για σπίρτα-αναπτήρα με κλειστό το καπάκι της συκευής.

Τόσο το Vapor Pad όσο και το Cool Smoke περιέχουν ουσίες που χρησιμοποιούνται για δεκαετίες με διάφορες μορφές στη μελισσοκομεία . Και τα δύο προϊόντα έχουν περάσει με επιτυχία εκτεταμένες δοκιμές για επίδραση στις μέλισσες ή κατάλοιπα στο μέλι τόσο εργαστηριακά όσο και σε μελισσοκομεία.
Και το VP και τα CS περιέχουν κατασβεστικές ουσίες που αποτρέπουν την ανάπτυξη φλόγας. Η χρήση τους με βάση τις οδηγίες χρήσης είναι εξαιρετικά ασφαλής και δεν αποτελεί κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς όταν αυτά χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της συσκευής.
Ακόμα και στη χρήση των συμβατικών υλικών καπνίσματος(πχ πευκοβελόνες) λόγο του ότι η ανάφλεξη των υλικών γίνεται εξολοκλήρου σε κλειστό περιβάλλον καθίσταται ασφαλέστερο από τα συμβατικά καπνιστήρια .

Περιγραφή συσκευής

Η συσκευή αποτελείται από τα :

1. Φυσερό	7. Ασφαλειο-θήκη με ασφάλεια 15A
2. Δοχείο καύσης	8. Είσοδος αέρα στο χώρο καύσης
3. Καπάκι δοχείου καύσης με οπή εξόδου καπνού	9. Βέλκρο στήριξης μπαταρίας
4. Θέρμο-προστατευτικό	10. Σήτα συγκράτησης υλικών καύσης A
5A. Βύσμα από μπαταρίες θηλυκό	11. Σήτα συγκράτησης υλικών καύσης B
5B. Βύσμα τροφοδοσίας αντιστάτης-θερμαντήρα αρσενικό)	12. Ακίδα Επαφής αρνητικού πόλου με σωμα συσκευής
6. Θερμαντήρας (R1)	13. Λαβίδα για Vapor Pads

Παρελκόμενα

Η/οι μπαταρία/ες και οι φορτιστές επιλέγονται κατά την παραγγελία της συσκευής ανάλογα με τη χρήση και τη διάρκεια που επιθυμείτε να εργαστείτε και δεν συμπεριλαμβάνονται στη συσκευή. Η συσκευή δε μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τα :

14. Μπαταρία
15. Φορτιστής μπαταρίας











Πως να επιλέξετε μπαταρία:

Οι διαθέσιμοι τύποι μπαταρίας διοχετεύουν διαφορετικό ρεύμα στην αντίσταση η οποία προσφέρει την ανάλογη θερμοκρασία στα υλικά ατμίσματος , υβριδικού ατμίσματος ή καπνίσματος. Ετσι ανάλογα αν θα χρησιμοποιήσετε VP , CS , συμβατικά υλικά ή αν εξοπλίσετε τη συσκευή με το **προαιρετικό αξεσουάρ Προγραμματισμού Λειτουργίας της συσκευής SHDTBC-1** και **σημαντικότερα ανάλογα με το Επίπεδο της Κατάστασης Κινδύνου Πυρκαγιάς (** ΚΚΠΕ) που θα έχει ανακοινωθεί για τις ώρες χρήσης από τις σχετικές υπηρεσίες , θα πρέπει να επιλέξετε σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες :

Πιν.1 **Χρήση με Cool Smoke**

Τύπος μπαταρίας	ΚΚΠΕ 1	ΚΚΠΕ 2	ΚΚΠΕ 3
SHVBT**3.7V**-6A	**ΝΑΙ**	**ΝΑΙ**	**ΝΑΙ**

Πιν.2 **Χρήση με Vapor Pads**

Τύπος μπαταρίας	ΚΚΠΕ 1	ΚΚΠΕ 2	ΚΚΠΕ 3
SHVBT**7.4V**-6A	**ΝΑΙ**	**ΝΑΙ**	**ΝΑΙ**

Χρήση για έναρξη καύσης συμβατικών υλικών :

Όλες οι μπαταρίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έναρξη καύσης κοινών υλικών. Όσο μεγαλύτερα τα Volt (V) τόσο συντομότερα αρχίζει η καύση . Ενδεικτικά σε χρήση με στεγνές πευκοβελόνες οι χρόνοι είναι οι εξής :

3.7V : 20-60``

7.4V : 10-30``

11.1V : 5-10``

Πιν.3 **Χρήση σε συσκευή εξοπλισμένη με το αξεσουάρ Προγραμματισμού Λειτουργίας της συσκευής SHDTBC-1 .**

Τύπος μπαταρίας	ΚΚΠΕ 1	ΚΚΠΕ 2	ΚΚΠΕ 3
SHVBT**3.7V**-6A	**ΝΑΙ**	**ΝΑΙ**	**ΝΑΙ**
SHVBT**7.4V**-6A	**ΝΑΙ**	**ΝΑΙ**	**ΝΑΙ**
SHVBT**11.1V**-6A	**ΝΑΙ**	**ΝΑΙ**	**ΝΑΙ**
SHVBT**11.1V**-3A	**ΝΑΙ**	**ΝΑΙ**	**ΝΑΙ**

Σημαντικό !!! Θα πρέπει το αξεσουάρ SHDTBC-1 να ρυθμίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που το συνοδεύουν , ανάλογα με το υλικό που θα χρησιμοποιήσετε και την ΚΚΠΕ. Προσοχή !!! Χρήση μπαταριών με μεγαλύτερο Voltage από το συνιστώμενο ανά περίπτωση αναπτύσσουν υψηλότερες θερμοκρασίες από τις προτεινόμενες με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να ανέλθει σε πολύ υψηλά επίπεδα που θα ξεπεράσει τις δυνατότητες των κατασβεστικών υλικών και υπάρχει κίνδυνος να επέλθει ανάφλεξη στο υλικό .

Σημαντικό !!! Οι μπαταρίες είναι τύπου Li-ion . Μην τις πετάτε στα σκουπίδια. Με το πέρας της ζωής τους πρέπει να ανακυκλώνονται κατάλληλα .



Πως να επιλέξετε φορτιστή

Κατά την παραγγελία της συσκευής θα πρέπει να επιλέξετε φορτιστή ανάλογο με τις μπαταρίες που προμηθευτήκατε και το αν θα τις φορτίζετε σε ρεύμα 220V ή 12V . Οι φορτιστές προσφέρονται για χρήση σε δύο τύπους :

1) 220V (για τους κοινούς οικιακούς ρευματολήπτες) . Τα άκρα είναι για Ευρωπαϊκές υποδοχές , αν βρίσκεστε σε άλλη χώρα θα πρέπει να προμηθευτείτε τον ανάλογο μετατροπέα.
2) 12V (με βύσμα για τον αναπτήρα του αυτοκινήτου)

Προσοχή!!! Μη φορτίζετε τις μπαταρίες σε φορτιστή με διαφορετικό Voltage . Αν ο φορτιστής είναι μικρότερου Voltage από τις μπαταρίες τότε αυτές δε θα φορτίσουν ικανοποιητικά ενώ αν ο φορτιστής είναι μεγαλύτερου Voltage Από τις μπαταρίες θα καταστρέψετε τις μπαταρίες (ακόμα και με μία φόρτιση) ενώ υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης ή ακόμα και έκρηξης των μπαταριών



Για την εφαρμογή των μηχανισμών θέρμανσης ενδέχεται η ANEL να χρησιμοποιήσει σώμα από διαφορετικούς κατασκευαστές συμβατικών καπνιστριών τα οποία διαφέρουν στην εξωτερική εμφάνιση.
Ο φορτιστής και οι μπαταρίες ενδέχεται να διαφέρει εμφανισιακά .
Ο συνδυασμός εξαρτημάτων πχ φορτιστών , μπαταρίες κλπ από τρίτους προμηθευτές θέτει αμέσως εκτός εγγύησης τη συσκευή , ενδέχεται να την καταστρέψει, και μπορεί να είναι επικίνδυνος για τη χρήση της συσκευής (έκρηξη μπαταριών , πρόκληση φωτιάς κλπ) . Συνίσταται εντόνως να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα και ανταλλακτικά της ANEL

Περιγραφή λειτουργίας

Στο εσωτερικό του δοχείου καύσης βρίσκεται η αντίσταση ρεύματος η οποία θερμαίνει τα υλικά που βάζετε στο δοχείο ώστε να παραχθεί ατμός , υβριδικός ατμός με οσμή καπνού ή κοινός καπνός ανάλογα με τη χρήση.
Η αντίσταση τροφοδοτείται με ρεύμα από τη μπαταρία που στηρίζεται στο πίσω μέρος του φυσερού .
Για όσο διάστημα το βύσμα της μπαταρίας είναι συνδεδεμένο με το βύσμα της αντίστασης η αντίσταση τροφοδοτείται με ρεύμα.
Για να διακόψετε τη λειτουργία της αντίστασης απλά αποσυνδέστε το βύσμα .

Οδηγίες χρήσης

Προετοιμασία-Δοκιμή συσκευής (ΟΧΙ ΧΡΗΣΗ)

Μπαταρίες-Φόρτιση-Έλεγχος

Οι μπαταρίες είναι τύπου Ιόντων Λιθίου (Li-ion) εξοπλισμένες με μηχανισμό προστασίας κρίσιμης αποφόρτισης και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά :

- διατηρούνται φορτισμένες για χρόνια,
- δε χρειάζεται να περιμένετε να αδειάσουν τελείως για να τις ξαναφορτίσετε
- αν τις αποθηκεύετε φορτισμένες παρατείνετε τη ζωή τους .
- αν και είναι ικανές να αντέξουν 1000 κύκλους επαναφόρτισης μετα τις 200-300 φορτίσεις μειώνεται η χωρητικότητα τους σταδιακά (εξακολουθούν να είναι λειτουργικές αλλά με λιγότερη διάρκεια λειτουργίας) .

Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλο ρευματοδότη και στη συνέχεια συνδέσετε το βύσμα της μπαταρίας με το βύσμα του φορτιστή.
Για λόγους απόλυτης προστασίας θα πρέπει να αφαιρέσετε τη μπαταρία από το καπνιστήρι πριν τη συνδέσετε με το φορτιστή (την αποσπάτε από το βέλκρο τραβώντας απαλά) και να την ακουμπήσετε πάνω σε μία πυρασφαλή επιφάνεια (πχ ένα πιάτο) ώστε σε περίπτωση ανάφλεξης , έκρηξης κλπ να περιοριστεί ο κίνδυνος.
Αν η ένδειξη στο φορτιστή δείξει ότι η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση, περιμένετε μέχρι η ένδειξη να σας δείξει ότι οι μπαταρίες είναι φορτισμένες . Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από τη χωρητικότητα μπαταρίας που επιλέξατε , το φορτιστή και το επίπεδο αποφόρτισης των μπαταριών.
Μία καλά φορτισμένη μπαταρία 6000mAh διαρκεί 60`- 90` με τα VP και τα CS ενώ είναι αρκετή για περισσότερα από 100 ανάματα κοινών υλικών καπνίσματος

Διατίθενται μπαταρίες με διαφορετικές χωρητικότητες ανάλογα με το χρόνο χρήσης που επιθυμείτε να εργαστείτε. Όσο μεγαλύτερη η χωρητικότητα της μπαταρίας (mAh) τόσο μεγαλύτερη η διάρκεια λειτουργίας τους αλλά και ο χρόνος που χρειάζεται για να τις φορτίσετε.
Ο χρόνος φόρτισης υπολογίζεται διαιρώντας τα mAh της μπαταρίας με τα Am του φορτιστή και διαιρείται δια του 1000 . Έτσι ένας φορτιστής 2A φορτίζει μία μπαταρία των 6000mAh σε 3 ώρες ενώ ένας φορτιστής 1A φορτίζει την ίδια μπαταρία σε 6 ώρες.

Συσκευή

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και η αντίσταση είναι κρύα.
Ανοίξτε το καπάκι (3) αφαιρέστε οποιαδήποτε ξένα υλικά από το χώρο καύσης.
Βεβαιωθείτε ότι οι σήτες κάτω από την αντίσταση (10-11) είναι ανοιχτές για να περνάει αέρας .
Αν οι τρύπες της σήτας (10-11) είναι βουλωμένες ανοίξτε τις με ένα κατσαβίδι μικρότερης διαμέτρου από τις τρύπες. Η σήτα με τις μικρές τρύπες (11) τοποθετείται πάνω από τη σήτα με τις μεγάλες τρύπες και **κάτω από την αντίσταση** .
Αν χρειάζεται καθαρίστε τη αντίσταση απαλά με μία βούτσα μπρούτζου (προσοχή , η αντίσταση πρέπει να είναι κρύα για να την καθαρίσετε) .
Σταθεροποιείστε τη μπαταρία στο πίσω μέρος του φυσερού με τη βοήθεια των βέλκρο

Σύνδεση μπαταρίας-έναρξη συσκευής :

Συνδέστε τη μπαταρία και σταθεροποιήστε τη με τα βελκρο στο πίσω μέρος του φυσερού
Συνδέστε το θηλυκό φις της μπαταρίας 5A με το αρσενικό φις των αντιστάσεων 5B.
Χωρίς να ακουμπήσετε την αντίσταση παρακολουθήστε για να δείτε αν παράγεται θερμοκρασία , καπνός ή αλλάζει το χρώμα της αντίστασης προς ανοιχτό κόκκινο, αν συμβαίνει 1 από τα 2 η αντίσταση λειτουργεί κανονικά .
Προσοχή!!! ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΑΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ η θερμοκρασία της είναι πολύ υψηλή και θα σας προκαλέσει έγκαυμα

A. Χρήση για παραγωγή ατμού σε συνδυασμό με τα Vapor Pads (VP)

Προϋποθέσεις:

- **Προμηθευτείτε την κατάλληλη μπαταρία σύμφωνα με τους πίνακες επιλογής μπαταριών**
- **Προμηθευτείτε το Υλικό Παραγωγής Ατμού Vapor Pads (V.P.) της ANEL AN1040VAP**

A1. Πλήρωση με υλικό V.P.

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι αποσυνδεδεμένη
Βεβαιωθείτε ότι η αντίσταση είναι κρύα και καθαρή
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα
Βεβαιωθείτε ότι η σήτα με τις μικρές τρύπες βρίσκεται κάτω από την αντίσταση και πάνω από τη σήτα με τις μεγάλες τρύπες
Ανοίξτε το καπάκι της συσκευής και βάλτε στο εσωτερικό ένα τεμάχιο Vapor Bee με τη μία από τις δύο μεγάλες επιφάνειες να ακουμπάει καλά πάνω στην αντίσταση και σε όλο το μήκος της . Ένα μικρό κενό μετά την αντίσταση θα πρέπει να μένει ανοιχτό για να διέρχεται ο ατμός.
Για να μη λερωθείτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ειδική λαβίδα που συνοδεύει τη συσκευή. Μην πιέζετε υπερβολικά το VP γιατί θα προκαλέσετε έκχυση των υγρών του.
Κλείστε το καπάκι και προχωρήστε στην προθέρμανση.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ποτέ μην βάζετε τα VP πάνω σε ζεστή αντίσταση, ενδέχεται να προκαλέσετε ανάφλεξη των υλικών. Η θέρμανση πρέπει να γινει αφού το VP ακουμπάει στην αντίσταση ώστε να λειτουργήσουν τα κατασβεστικά υλικά.

A2. Προθέρμανση ατμίσματος με VP

Περιμένετε για 10-20`` ώστε να θερμανθεί η αντίσταση και το περιβάλλον υλικό καλά για πρώτη φορά.
Αρχίστε να φυσάτε αργά και σταθερά μέχρι να δείτε να βγαίνει ικανοποιητικός ατμός από το ακροφύσιο στο καπάκι της συσκευής .
Είστε έτοιμοι για να ξεκινήστε την επιθεώρηση στα μελίσσια σας .

A3. Κατά τη χρήση ατμισματος με VP

Η συσκευή θα παράγει συνεχώς ατμό έως ότου εξαντληθεί η μπαταρία ή το υλικό ατμίσματος.
Τα VP είναι σχεδιασμένα να διαρκούν για 90-180` και μπορείτε αφού τελειώσει η μπαταρία να συνδέσετε απλά την επόμενη χωρίς να μετακινήσετε το VP .
Σημαντικό!!! Μη βάζετε πάνω από ένα VP στη συσκευή.
ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Μην ανακινείτε τη συσκευή βίαια , αν θέλετε να φέρετε σε καλύτερη επαφή το VP με την αντίσταση ανοίξτε το καπάκι και πατήστε ελαφριά με την ειδική λαβίδα .

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Αφαιρώντας τη λαβίδα από το χώρο καύσης προσέξτε αν υπάρχουν τυχόν θερμά υπολείμματα πάνω της. Αν ναι τότε χτυπήστε τη λαβίδα στο εσωτερικό του χωρου καύσης και βγάλτε τη από αυτό μόνο όταν ειστε βέβαιοι ότι είναι ελεύθερη θερμών ή καιόμενων σωματιδίων

Α4. Ανανέωση υλικού ατμίσματος VP

Όταν ενώ η μπαταρία είναι φορτισμένη τα Vapor Pads σταματήσουν να παράγουν ατμό αυτό σημαίνει ότι εξαντλήθηκε η δυνατότητα του **Vapor Pad** να παράγει ατμό και πρέπει να ανανεώσετε το υλικό .
Αφήστε τη συσκευή σε κατάσταση αδράνειας μέχρι να κρυώσει (5`-10` ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και τις μπαταρίες που χρησιμοποιείτε).
Αφού βεβαιωθείτε ότι η συσκευή κρύωσε ανοίξτε το καπάκι του καυστήρα , ελέγξτε πάλι ότι δεν υπάρχει εστία θερμότητας στο εσωτερικό και αφού βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει θερμότητα με τη βοήθεια της λαβίδας που συνοδεύει τη συσκευή εκκενώστε το περιεχόμενο με προσοχή σε κάποιο κενό μεταλλικό δοχείο που να μην περιέχει υπολείμματα από εύφλεκτα υλικά και αφήστε εκεί μέχρι να κρυώσει τελείως . Μπορείτε να επισπεύσετε την ψύξη με λίγο νερό.
Ελέγξτε την κατάσταση της αντίστασης, του χώρου καύσης και της μπαταρίας και αν χρειαστεί ενεργήστε κατάλληλα (βλ. προετοιμασία συσκευής).
Ανανεώστε το υλικό και αρχίστε τη χρήση.

Α5. Στο τελος της χρήσης ατμίσματος με Vapor Pads

Αποσυνδέστε το βύσμα της μπαταρίας από το βύσμα της αντίστασης .
Αφήσετε το καπνιστήρι σε οριζόντια πυρασφαλή επιφάνεια και σε θέση αδράνειας.
Η συσκευή θα σταματήσει να παράγει ατμό σε 1`-2` ενώ σε 5-10` θα σβήσει τελείως
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έσβησε τελείως και είναι κρύα
Ανοίξτε το καπάκι και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ατμίζοντα σωματίδια στο εσωτερικό
Ανοίξτε το καπάκι , αφαιρέστε το VP με την τσιμπίδα και βάλτε το μέσα σε ένα μεταλλικό πυρασφαλές δοχείο
Γυρίστε ανάποδα με ανοιχτό καπάκι τη συσκευή για να εκκενωθούν τυχών υπολείμματα υγροποίησης (ειδικά σε υγρά και κρύα κλήματα ενδέχεται να δημιουργηθεί υγρασία στο εσωτερικό του καυστήρα) ή υγρά που εξήλθαν από υπερβολική πίεση κατά την τοποθέτηση του Vapor Pad στην αντίσταση .
Τα συστατικά του **Vapor Pad** αναφέρονται στη συσκευασία τους, ανακυκλώστε κατάλληλα.
Προχωρήστε στο κεφ. Μεταφορά- Αποθήκευση

Β. Χρήση για παραγωγή ατμού με το Υβριδικό Υλικό Ατμίσματος Cool Smoke:

Προϋποθέσεις:

- **Προμηθευτείτε την κατάλληλη μπαταρία σύμφωνα με τους πίνακες επιλογής μπαταριών**
- **Προμηθευτείτε το Υβριδικό Υλικό ατμίσματος Cool Smoke ref…AN1040CS**

Β1. Πλήρωση με υλικό Cool Smoke

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι αποσυνδεδεμένη
Βεβαιωθείτε ότι η αντίσταση είναι κρύα και καθαρή
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα
Βεβαιωθείτε ότι η σήτα με τις μικρές τρύπες βρίσκεται κάτω από την αντίσταση και πάνω από τη σήτα με τις μεγάλες τρύπες
Ανοίξτε το καπάκι της συσκευής και βάλτε στο εσωτερικό τέτοια ποσότητα Cool Smoke ώστε να καλυφθεί η αντίσταση σε βάθος το πολύ 2-3 cm (200-300γρ) , η ποσότητα αντιστοιχεί σε ένα δοσομετρικό ποτήρι (συνοδεύει τη συσκευασία των CS) **.**
Κλείστε το καπάκι και προχωρήστε στην προθέρμανση.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ποτέ μην βάζετε το Cool Smoke πάνω σε ζεστή αντίσταση. Η θέρμανση πρέπει να γίνει αφού το CS ακουμπάει στην αντίσταση ώστε να λειτουργήσουν τα κατασβεστικά υλικά.

Β2. Προθέρμανση καπνίσματος :

Συνδέσετε το βύσμα της μπαταρίας με το βύσμα της αντίστασης και περιμένετε 1-5` ανάλογα με τη μπαταρία που χρησιμοποιείτε .
Αρχίστε να φυσάτε αργά και σταθερά μέχρι να δείτε να βγαίνει ικανοποιητικός καπνός από το ακροφύσιο στο καπάκι .
Είστε έτοιμοι για να ξεκινήστε την επιθεώρηση στα μελίσσια σας .

Β3. Κατά τη χρήση καπνίσματος με Cool Smoke:

Η συσκευή θα παράγει συνεχώς ατμό έως ότου εξαντληθεί η μπαταρία ή το υλικό ατμίσματος.
Η προτεινόμενη ποσότητα Cool Smoke διαρκεί 1-2 ώρες επιθεώρησης ανάλογα με τι εμπαταρίες που χρησιμοποιείτε.
TIP:*Κάθε τακτά διαστήματα ανακινήστε ελαφριά τη συσκευή για να μετατοπιστεί το υλικό γύρο από την αντίσταση .*

B4. Ανανέωση υλικού καπνίσματος Cool Smoke:

Όταν ενώ η μπαταρία είναι φορτισμένη δεν παράγεται ατμός ή ο ατμός που παράγεται είναι κίτρινου χρώματος αυτό σημαίνει ότι εξαντλήθηκε η δυνατότητα του Cool Smoke να παράγει καπνό και πρέπει να ανανεώσετε το υλικο.
Αφήστε τη συσκευή σε κατάσταση αδράνειας μέχρι να κρυώσει (5`-10` ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και τις μπαταρίες που χρησιμοποιείτε).
Αφού βεβαιωθείτε ότι η συσκευή κρύωσε ανοίξτε το καπάκι του καυστήρα , ελέγξτε πάλι ότι δεν υπάρχει εστία θερμότητας στο εσωτερικό και αφού βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει θερμότητα και δεν υπάρχουν καπνίζοντα σωματίδια εκκενώστε το περιεχόμενο με προσοχή γυρνώντας ανάποδα τη συσκευή διατηρώντας ανοιχτό το καπάκι σε κάποιο κενό μεταλλικό δοχείο που να μην περιέχει υπολείμματα από εύφλεκτα υλικά και αφήστε εκεί μέχρι να κρυώσουν τελείως. Μπορείτε να επισπεύσετε την ψύξη τους με λίγο νερό.
Ελέγξτε την κατάσταση της αντίστασης, του χώρου καύσης και της μπαταρίας και αν χρειαστεί ενεργήστε κατάλληλα (βλ. προετοιμασία συσκευής).
Ανανεώστε το υλικό και αρχίστε τη χρήση.
Τα συστατικά του Cool Smoke αναγράφονται στη συσκευασία, ανακυκλώστε κατάλληλα.

B5. Στο τελος της χρήσης καπνίσματος με Cool Smoke:

Αποσυνδέστε το βύσμα της μπαταρίας από το βύσμα της αντίστασης .
Αφήσετε το καπνιστήρι σε οριζόντια πυρασφαλή επιφάνεια και σε θέση αδράνειας.
Η συσκευή θα σταματήσει να παράγει ατμό σε 1`-2` ενώ σε 5-10` θα σβήσει τελείως
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έσβησε τελείως και είναι κρύα
Ανοίξτε το καπάκι και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ατμίζοντα σωματίδια στο εσωτερικό
Με ανοιχτό το καπάκι γυρίστε ανάποδα τη συσκευή και εκκενώστε τα υπολείμματα του CS σε ένα μεταλλικό πυρασφαλές δοχείο.
Τα συστατικά του **Cool Smoke** αναφέρονται στη συσκευασία τους, ανακυκλώστε κατάλληλα.
Προχωρήστε στο κεφ. Μεταφορά- Αποθήκευση

C. Χρήση με κοινά υλικά καπνίσματος (πευκοβελόνες κλπ)

Στη χρήση με κοινά υλικά καπνίσματος η συσκευή λειτουργεί διαφορετικά σε σχέση με τα κοινά καπνιστήρια μόνο ως προς την ανάφλεξή των υλικών καπνίσματος . Όλες οι υπόλοιπες λειτουργείες γίνονται όπως τα κοινά καπνιστήρια και θα πρέπει να δίνεται η ανάλογη προσοχή.

C1. Πλήρωση με υλικό

Ανοίξτε το καπάκι
Βάλτε στο εσωτερικό του δοχείου καύσης την κατάλληλη ποσότητα των προς καύση υλικών , θα πρέπει αυτά να είναι στεγνά , να μην περιέχουν πλαστικά-συνθετικά η μεταλλικά σώματα . Η ποσότητα θα πρέπει να είναι ανάλογη με το χρόνο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε το καπνιστήρι . Βεβαιωθείτε ότι τα υλικά ακουμπάνε στην αντίσταση .
Μη συμπιέζεται πολύ τα υλικά , πρέπει να μπορεί να κυκλοφορεί ο αέρας.
Κλείστε το καπάκι
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Πάντα βάζετε πρώτα τα υλικά , κλείνετε το καπάκι και μετά θερμαίνετε την αντίσταση . Σε διαφορετική περίπτωση η σταδιακή επαφή των υλικών με την αντίσταση ενδέχεται να επιφέρει φλόγα η οποία μπορεί να μεταδοθεί από τα υλικά πάνω στην αντίσταση προς το τα υλικά στο υψηλότερο σημείο του καυστήρα ή ακόμα και έξω από τη συσκευή με αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς

C2. Ανάφλεξη

Συνδέστε το βύσμα της μπαταρίας με το βυσμα της αντίστασης. Ανάλογα με τον τυπο των υλικών , την υγρασία τους και τον τύπο μπαταρίας που χρησιμοποιείτε ο χρόνος ανάφλεξης κυμαίνεται από μερικά δευτερόλεπτα έως μερικά λεπτά.
Αρχίστε να φυσάτε αργά και σταθερά μέχρι να δείτε να βγαίνει ελαφρύς καπνός από το ακροφύσιο.
Όταν ο καπνός είναι ικανοποιητικός αποσυνδέστε τη μπαταρία από τη συσκευή
Είστε έτοιμοι για χρήση της συσκευής .

C3. Στο τελος της χρήσης καπνίσματος κοινά υλικά καπνίσματος:

Αφήσετε το καπνιστήρι σε οριζόντια πυρασφαλή επιφάνεια και σε θέση αδράνειας. Ιδανικά βουλώστε το ακροφύσιο εξόδου καπνού στο καπάκι με νωπό πανί ή χαρτί για να διακόψετε την είσοδο του οξυγόνου στο χώρο καύσης . Η συσκευή θα σβήσει σε 10`-30` .
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν προχωρήστε στη μεταφορά ή την αποθήκευσή της (κεφ. Μεταφορά- Αποθήκευση)

Μεταφορά- Αποθήκευση για όλες τις περιπτώσεις χρήσης (Ατμισμα-Κάπνισμα):

Πριν μεταφέρετε τη συσκευή θα πρέπει να είστε απόλυτα βέβαιοι ότι η συσκευή βρίσκεται και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό της σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και πως δεν υπάρχουν εστίες θερμότητας μέσα ή έξω από αυτή.
Όταν μεταφέρετε τη συσκευή αλλά και κατά την αποθήκευσή της θα πρέπει η μπαταρία να είναι αποσυνδεδεμένη από το κύκλωμα. Αν υπάρχει παροχή ρεύματος το σώμα του καπνιστηριού ενδέχεται να προκαλέσει βραχυκύκλωμα με άλλα αντικείμενα.
Για μεγαλύτερη ασφάλεια αφαιρέστε τη μπαταρία από το βέλκρο και ασφαλίστε τη σε σημείο όπου δεν υπάρχει η πιθανότητα να έρθουν οι επαφές του βύσματός της με μεταλλικά αντικείμενα
Η συσκευή σας είναι έτοιμη και ασφαλής για μεταφορά
Κατά την αποθήκευση μπορείτε να ξανατοποθετήσετε τη μπαταρία στο βέλκρο του φυσερού με τα βύσματα όμως πάντα ασύνδετα από τη συσκευή .
Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ποτέ να μη μεταφέρετε ή αποθηκεύετε τη συσκευή με τη μπαταρία συνδεδεμένη στη συσκευή

Οδηγίες συντήρησης-Καθαρισμός


Μετά από κάθε χρήση πρέπει να εκκενώνετε και να καθαρίζετε το καπνιστήρι . Η υγρασία ενδέχεται να αλλοιώσει τη μάζα της καύσιμης ύλης η οποία μπορεί να διαβρώσει ή να καταστρέψει την αντίσταση.

Δοχείο καύσης

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταριά είναι αποσυνδεδεμένη από τη συσκευή.
Περιμένετε έως ότου βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι ζεστή εξωτερικά και εσωτερικά
Στη συνέχεια γυρίστε ανάποδα το καπνιστήρι με ανοιχτό το καπάκι για να αδειάσουν τα υπολείμματα.
Η συσκευή δεν πλένεται-καθαρίζεται με νερό , περιέχει εσωτερικά ηλεκτρικά κυκλώματα που δεν επιτρέπεται να έρθουν σε επαφή με νερό.
Μπορείτε να χρησιμοποιήστε στεγνό-νωπό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνειά της .

Η αντίσταση είναι φυσιολογικό να έχει αποκτήσει σκούρο -μαύρο χρώμα από τη διαδικασία καύσης .
Η αντίσταση προκειμένου να μεταφέρει καλά τη θερμοκρασία της στα προς χρήση υλικά πρπει να είναι καθαρή .
Χρησιμοποιείστε μεταλλική βούρτσα ή ένα κομμάτι ξύλο και τρίψτε ελαφριά και χωρίς να την πιέζετε έντονα την επιφάνειά της.
Εάν έχουν κολλήσει κομμάτια καύσιμης ύλης στην αντίσταση πριν προσπαθήσετε να τα ξεκολλήσετε δοκιμάστε να ακολουθήσετε τις οδ. προετοιμασίας συσκευής το πιθανότερο είναι τα κομμάτια να αποσπαστούν μόνα τους . Αν υπάρχει κάποιο μεγάλο τεμάχιο που πρέπει οπωσδήποτε να αφαιρέσετε για να ακουμπάνε τα καύσιμα υλικά στην αντίσταση κάντε το με μεγάλη προσοχή και όχι με μεταλλικό αντικείμενο πέραν της μεταλλικής βούρτσας , υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί η αντίσταση.

Αντικατάσταση ασφάλειας : Το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι ασφαλισμένο εναντι βραχυκυκλώματος με ασφάλεια 15 A . Αν η μπαταρία είναι φορτισμένη αλλά μετα τη σύνδεσή της με την αντίσταση η αντίσταση δεν ενεργοποιείται αποσυνδέστε τη μπαταρία από την αντίσταση και ελέγξτε την κατάσταση της αντίστασης ανοίγοντας το καπάκι της ασφαλιο-θήκης (9) . Αν χρειαστεί αντικαταστήστε την με ανάλογη. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί απευθυνθείτε στην ANEL ή στο σημείο που προμηθευτήκατε τη συσκευή.



Υποδείξεις ασφαλούς χρήσης

- Τα μέρη του σώματος του καπνιστηριού 2 και της βάσης του , του καπακιού 3 , και του σημείου που εισέρχεται η αντίσταση στο χώρο καύσης 6 είναι εξαιρετικά ζεστά , μην έρχεστε σε επαφή απροστάτευτα.
- Όταν η συσκευή είναι ζεστή μην ακουμπάτε τον πάτο ή το καπάκι παρά μόνο από τα ειδικά χερούλια αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε πρώτα τα επίπεδα θερμοκρασίας.
- Πάντα να φοράτε γάντια ανθεκτικά στη θερμοκρασία κατά τη χρήση (τα δερμάτινα γάντια μελισσοκομίας είναι κατάλληλα)
- Η συσκευή το CS και το VP είναι σχεδιασμένα ώστε να λειτουργούν με ασφάλεια όταν το καπνιστήρι βρίσκεται από οριζόντια έως και 45^{o} γωνία προς τα εμπρός θέση . Μη γέρνετε τη συσκευή πέραν από αυτό το όριο προς τα εμπρός ή

πίσω, υπάρχει κίνδυνος να εξέλθουν πολύ ζεστά σωματίδια από την οπή της εισαγωγής του αέρα η του ακροφύσιου στο καπάκι

- Μη βάζετε μεγαλύτερη ποσότητα υλικών Cool Smoke ή Vapor Pads στο χώρο καύσης από την προτεινόμενη .Η πλεονάζουσα ποσότητα μπλοκάρει τον καπνό ενώ υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης και υπέρβασης του ορίου ασφάλειας του άφλογου χαρακτηριστικού των υλικών με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρόλυση και στιγμιαία φλόγα που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Η συσκευή και τα υλικά εχουν περάσει εκτεταμένα τεστ δοκιμών ασφαλείας με απόλυτη επιτυχία . Παρόλα αυτά πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η πιθανότητα έκθεσης της συσκευής σε απρόβλεπτες συνθήκες (ακούσια επαφή με εύφλεκτα υλικά πχ βενζίνη κλπ) . Αν για οποιονδήποτε λόγο παρουσιαστεί φλόγα αφήστε το καπνιστήρι χωρίς να πατάτε το φυσερό σε οριζόντια θέση πάνω σε πυρασφαλή επιφάνεια. Για να επισπεύσετε την κατάσβεση βουλώστε την οπή εξόδου του καπνού στο καπάκι(πχ με νωπό χαρτί ή ύφασμα). Το καπνιστήρι θα σβήσει μόνο του ύστερα από 5-30 λεπτά .
- Μην ακουμπάτε τους πόλους τους ακροδέκτες της μπαταρίας ή του φορτιστή με γυμνά μέταλλα. Θα προκαλέσετε ανεπανόρθωτη βλάβη στο φορτιστή ενώ ενδέχεται να καταστρέψετε τις μπαταρίες.
- Τα υπολείμματα ατμού-καπνού είναι πολύ ζεστά και ικανά να προκαλέσουν εγκαύματα ή να προκαλέσουν πυρκαγιά ερχόμενα σε επαφή με εύφλεκτα υλικά .Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με μέρη του σώματος ή εύφλεκτα υλικά μέχρι να κρυώσουν
- Χρησιμοποιείτε μόνο ενδεδειγμένες μπαταρίες. Μπαταρίες με διαφορετικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να καταστρέψουν την αντίσταση τα κυκλώματα και το καπνιστήρι ή-και να φέρουν τα επίπεδα θερμοκρασίας εκτός ορίων ασφαλείας με αποτέλεσμα την παραγωγή φλόγας και την εκδήλωση πυρκαγιάς . Μικρότερες μπαταρίες θα παράγουν μη ικανοποιητικό ή καθόλου καπνό .
- Η αντίσταση όταν βρίσκεται σε λειτουργία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη , μην ασκείτε βεβιασμένη πίεση πάνω της , θα την καταστρέψετε .
- Η αντίσταση αναπτύσσει πολύ υψηλές θερμοκρασίες υπάρχει κίνδυνος σοβαρού εγκαύματος , μην πλησιάζετε μέρη του σώματος ή εύφλεκτα αντικείμενα όταν είναι ζεστή .
- Αν παρατηρήσετε γυμνά-τραυματισμένα καλώδια στο κύκλωμα του φορτιστή ή της συσκευής μην τα χρησιμοποιήσετε και επιστρέψτε τα για service στο σημείο που την αγοράσατε ή στην ANEL.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα τους ενδεδειγμένους φορτιστές με τα κατάλληλα βύσματα. Μη κατάλληλοι φορτιστές ενδέχεται να καταστρέψουν τις μπαταρίες σας ή να μην τις φορτίζουν ικανοποιητικά
- Σε περίπτωση που ενώ έχετε ακολουθήσει τις οδηγίες προετοιμασίας (φόρτιση και έλεγχος μπαταρίας , λειτουργία αντίστασης) και παρόλα αυτά δεν παράγεται ατμός-καπνός επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της ANEL ή το μεταπωλητή μας
- Η συσκευή δεν είναι στεγανή , δεν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή με νερό. Αν βραχεί φυσήξτε με πεπιεσμένο αέρα σε όλα τα σημεία , ανοίξτε την ασφαλειοθήκη , βγάλτε την ασφάλεια και φυσήξτε και εκεί . Βάλτε σε λειτουργία τη συσκευή μόνο όταν είστε απόλυτα σίγουροι ότι είναι στεγνά όλα τα μέρη της . Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος βραχυκυκλώματος
- Η συσκευή , οι μπαταρίες και ο φορτιστής δεν είναι κατασκευασμένα για να ανταπεξέρχονται σε πτώσεις και κρούσεις . Πτώση ή κρούση ενδέχεται να καταστρέψει μέρη ή εξολοκλήρου τη συσκευή και τα εξαρτήματα , να χειρίζεστε με προσοχή .
- Σε περίπτωση που παρουσιάστηκε πρόβλημα από πτώση ή κρούση στη συσκευή , τις μπαταρίες ή το φορτιστή
- Οι μπαταρίες ενσωματώνονται στο καπνιστήρι μέσω βέλκρο . Αν το βέλκρο καταστραφεί – φθαρεί η μπαταρία ενδέχεται να μη στερεώνεται καλά και να αποσπαστεί από τη συσκευή οπότε θα κρέμεται από το βύσμα πράγμα που καθιστά τη λειτουργία της συσκευής μη ασφαλή .Στην περίπτωση που το βελκρο της συσκευής της μπαταρίας φθαρεί απευθυνθείτε στο σημείο που προμηθευτήκατε τη συσκευή η την ANEL για να προμηθευτείτε καινούργιο.
- Η συσκευή έχει αιχμές που ενδέχεται να σας τραυματίσουν αν την χρησιμοποιήσετε με γυμνά χέρια . Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια μελισσοκομίας κατά τη χρήση της .
- Η φόρτιση των μπαταριών πρέπει να γίνεται σε ελεγχόμενο περιβάλλον διότι σε περίπτωση αστοχίας υλικού , υπέρτασης κλπ υπάρχει κίνδυνος αυτανάφλεξης και πρόκληση πυρκαγιάς και κίνδυνος εκτοπίσματος φλεγόμενων υλικών. Όταν φορτίζετε τις μπαταρίες αυτές να είναι πάνω σε πυρασφαλή επιφάνεια.

Πληροφορίες ασφάλειας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας η άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, η χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος. Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευή σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και απορρίψτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς στη συσκευή σας.

- Μην πετάτε μπαταρίες η συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών η συσκευών.

- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες η συσκευές επάνω η μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν , υπερθερμανθούν.

- Μην σπάτε η τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Πληροφορίες ασφαλείας

Για τη δικιά σας ασφάλεια παρακαλούμε, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.

- Εάν θέλετε να καθαρίσετε εξωτερικά το προϊόν, αφαιρέστε το από την πρίζα και κατόπιν καθαρίστε το.
- Μη το βουτάτε σε νερό, καθαρίστε το χρησιμοποιώντας ένα στεγνό η νωπό πανί ΟΧΙ ΒΡΕΓΜΕΝΟ.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**: Μην χρησιμοποιείτε χλωριούχα απορρυπαντικά (χλωρίνη, κ.λ.π.) η τοξικά προϊόντα για τις διαδικασίες καθαρισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του καλωδίου, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την συσκευή η να επισκευάσετε το καλώδιο. Αποταθείτε στο σημείο πώλησης ή στον κατασκευαστή.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε

υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.

- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.

- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.

- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά

Προστασία από εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά την διάρκεια βροχής ή σε υγρό περιβάλλον

- Ο φορτιστής φέρει δείκτη προστασίας IP 20

- Η υπόλοιπη συσκευή <u>δεν</u> φέρει καμία προστασία έναντι εισχώρησης νερού & στερεών αντικειμένων ή σκόνης IP 00

Εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους, τότε πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προστασίας έναντι εισχώρησης νερού και στερεών αντικειμένων ή σκόνης.

Table of Contents

Οδηγίες Χρήσης - Συντήρησης 1

Υβριδικός Ατμοποιητής/Καπνιστήρι με ηλεκτρικό θερμαντήρα 1

Τύποι : ANELVPSM-01ST / ANELVPSM-02ST / ANELVPSM-03ST/ANELVPSM-04ST 1

Εφαρμογές 1

Περιγραφή συσκευής 1

Παρελκόμενα 1

Πως να επιλέξετε μπαταρία: 2
Πως να επιλέξετε φορτιστή 3
Περιγραφή λειτουργίας 3
Οδηγίες χρήσης 3
Προετοιμασία-Δοκιμή συσκευής (ΟΧΙ ΧΡΗΣΗ) 3
Μπαταρίες-Φόρτιση-Έλεγχος 3
Συσκευή 4
Σύνδεση μπαταρίας-έναρξη συσκευής : 4
A. Χρήση για παραγωγή ατμού σε συνδυασμό με τα Vapor Pads (VP) 4
A1. Πλήρωση με υλικό V.P. 4
A2. Προθέρμανση ατμίσματος με VP 4
A3. Κατά τη χρήση ατμισματος με VP 4
A4. Ανανέωση υλικού ατμίσματος VP 5
A5. Στο τελος της χρήσης ατμίσματος με Vapor Pads 5
B. Χρήση για παραγωγή ατμού με το Υβριδικό Υλικό Ατμίσματος Cool Smoke: 5
B1. Πλήρωση με υλικό Cool Smoke 5
B2. Προθέρμανση καπνίσματος : 5
B3. Κατά τη χρήση καπνίσματος με Cool Smoke: 5
B4. Ανανέωση υλικού καπνίσματος Cool Smoke: 6
B5. Στο τελος της χρήσης καπνίσματος με Cool Smoke: 6
C. Χρήση με κοινά υλικά καπνίσματος (πευκοβελόνες κλπ) 6
C1. Πλήρωση με υλικό 6
C2. Ανάφλεξη 6
C3. Στο τελος της χρήσης καπνίσματος κοινά υλικά καπνίσματος: 6
Μεταφορά- Αποθήκευση για όλες τις περιπτώσεις χρήσης (Ατμισμα-Κάπνισμα): 7
Οδηγίες συντήρησης-Καθαρισμός 7
Δοχείο καύσης 7
Υποδείξεις ασφαλούς χρήσης 7