

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ!**

**Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πριν διαβάσετε τις λεπτομερείς οδηγίες.  
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα κρίσιμα σημεία παρακάτω.**

### **ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι σε λειτουργία.
- Εάν για οποιονδήποτε λόγο παρατηρήσετε ασυνήθιστη αύξηση της θερμοκρασίας της συσκευής πέρα από τα κανονικά όρια ή παραγωγή σκούρου ατμού/καπνού:
  - 1) Κρατήστε απόσταση από εύφλεκτα υλικά.
  - 2) Αποσυνδέστε την μπαταρία.
  - 3) Τοποθετήστε τη συσκευή σε όρθια θέση σε οριζόντια πυρίμαχη επιφάνεια μακριά από εύφλεκτα υλικά.
  - 4) Ιδανικά συνδέστε το ακροφύσιο της συσκευής με ένα κομμάτι βρεγμένο πανί ή χαρτί.
  - 5) Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν ανοίξετε το καπάκι.

### **ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ANEL COOL SMOKE PELLETT (CS)**

- Ανακινήστε τη συσκευή απαλά κάθε 5-10 λεπτά για να αναμειχθούν τα πέλλετς μέσα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε αδράνεια - χωρίς να ανακατεύετε/φυσάτε - για περισσότερο από 30 λεπτά.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για περισσότερο από 30 λεπτά, αποσυνδέστε την μπαταρία.
- Πριν αδειάσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι τόσο η συσκευή όσο και τα περιεχόμενα βρίσκονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Συλλέξτε τα χρησιμοποιημένα πέλλετς CS σε ένα πυρίμαχο (π.χ. μεταλλικό) δοχείο και κρατήστε τα μακριά από εύφλεκτα υλικά μέχρι να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πηγή θερμότητας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε νερό για να τα κρυώσετε.

### **Ειδικά τις ημέρες υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς**

- Μην χρησιμοποιείτε νεοφορτισμένη μπαταρία με χρησιμοποιημένο CS όταν πάνω από το 30% αυτών είναι μαύρο.
- Ειδικά κατά τους μήνες υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, όταν περισσότερο από το 50% των πέλλετ CS είναι μαύρα, αντικαταστήστε τα με νέα πέλλετ CS.