

## **INSTRUÇÕES IMPORTANTES PARA USO SEGURO!**

Não use o dispositivo antes de ler as instruções detalhadas.  
Preste atenção especial aos pontos críticos abaixo.

### **INSTRUÇÕES CRÍTICAS GERAIS**

- Não deixe o aparelho sem vigilância quando estiver em funcionamento.
- Se por algum motivo você nota um aumento incomum na temperatura do dispositivo além dos limites normais ou produção de vapor/fumaça escura:
  - 1) Mantenha distância de qualquer material inflamável.
  - 2) Desconecte a bateria.
  - 3) Coloque o dispositivo em posição vertical sobre uma superfície horizontal à prova de fogo longe de materiais inflamáveis.
  - 4) O ideal é tampar o bocal do aparelho com um pedaço de pano úmido ou papel.
  - 5) Deixe o aparelho esfriar antes de abrir a tampa.

### **INSTRUÇÕES CRÍTICAS AO USAR ANEL COOL SMOKE PELLETS (CS)**

- Agite o dispositivo suavemente a cada 5-10 minutos para misturar os pellets no interior.
- Não deixe o aparelho parado - sem mexer/soprar - por mais de 30 minutos.
- Se você não for usar o dispositivo por mais de 30 minutos, desconecte a bateria.
- Antes de esvaziar o aparelho, certifique-se de que tanto o aparelho quanto o conteúdo estejam em temperatura ambiente.
- Recolha os pellets CS usados em um recipiente à prova de fogo (por exemplo, metal) e mantenha-os longe de materiais inflamáveis até ter certeza de que não há fonte de calor. Você pode usar água para resfriá-los.

Especialmente durante os dias de alto risco de incêndio

- Não use uma bateria recém-carregada com CS usado quando mais de 30% deles estiverem pretos.
- Especialmente durante os meses de alto risco de incêndio, quando mais de 50% dos pellets CS são pretos, substitua-os por novos pellets CS.